

KANGAROO ePUMP^{MC}

Pompe d'alimentation entérale

Mode d'emploi – Fonctionnement normal avec « tubulure d'alimentation seulement »

Fonctionnement à pile

Si la pompe est débranchée de la prise de courant, elle bascule automatiquement en mode d'alimentation à pile. La pile se recharge automatiquement dès que la pompe est branchée à une prise de courant.

Directives générales

1. Remplir ou percer le contenant d'alimentation ou le sac de solution avant de préparer la pompe.
2. Appuyer sur le bouton de « **Mise sous tension** » dans le coin inférieur droit du panneau de commande.
3. **Afin d'obtenir la précision désirée, le fond du sac d'alimentation doit être placé 46 cm au-dessus de la partie supérieure de la pompe d'alimentation.**
4. Sélectionner ► « **Conserver paramètres** » ou ► « **Effacer paramètres** » (pour utiliser le même régime d'alimentation d'une journée à l'autre, choisir l'option ► « **Conserver paramètres** »).
5. Installer la tubulure selon le diagramme. **Éviter de trop étirer la tubulure.**

Amorçage de la pompe

1. Appuyer sur ► « **Amorcer pompe** » pour accéder aux options d'amorçage.
2. Appuyer sur ► « **Amorçage auto.** » pour amorcer la pompe de façon automatique. La pompe amorcera rapidement la tubulure d'alimentation et arrêtera la formule avant qu'elle n'atteigne l'extrémité de la tubulure.
3. Appuyer sur ► « **Maintenir pour amorcer alim.** » pour que la formule soit acheminée manuellement jusqu'à l'extrémité de la tubulure.
4. Appuyer sur ► « **Terminé** ».

Réglage du débit d'administration

1. Choisir ► **Ajust. alim.** », puis ► « **Débit alim.** » Utilisez les boutons de gauche pour programmer la pompe de 1 à 400 par incréments de 1 ml. Appuyez sur ► « **Entrer** » une fois le réglage terminé.

Remarque : Le volume à administrer « **Vol. alim. à admin.** » est une fonction optionnelle.

- Utiliser l'option « **Vol. alim. à admin.** » uniquement si vous voulez que la pompe s'arrête et sonne une alarme quand une quantité précise de formule a été administrée.
- Choisir ► « **Lancer** ». Vous remarquerez qu'une petite goutte défile vers le bas de l'écran lorsque la pompe fonctionne.

Redémarrage après la vidange du contenant

1. Lorsque le contenant est vide, l'écran affiche « **Erreur alim.** ». Dans ce cas, le contenant peut être rempli à nouveau pour poursuivre l'alimentation, mais seulement après un nouvel amorçage de la tubulure.
2. Débrancher la tubulure d'alimentation reliée au patient.
3. Remplir le contenant de nouveau.
4. Appuyer sur ► « **Continuer** » pour redémarrer la pompe.
5. Appuyer sur ► « **Attendre** », puis sur ► « **Ajuster paramètres** », puis sur ► « **Amorcer pompe** ».
6. Appuyer sur ► « **Maintenir pour amorcer rinç.** » jusqu'à ce que l'eau atteigne la valve dans la pompe.
7. Appuyer sur ► « **Maintenir pour amorcer alim.** » jusqu'à ce que la formule atteigne le connecteur crané situé à l'extrémité de la tubulure.
8. Appuyer sur ► « **Terminé** », puis ► « **Lancer** »

Pour modifier le débit ou effacer le volume

1. Appuyer sur ► « **Attendre** ».
2. Appuyer sur ► « **Effacer volume** » pour remettre le volume à zéro.
3. Appuyer sur ► « **Ajuster paramètres** » pour ajuster tous les réglages.
4. Appuyer sur ► « **Lancer** » pour revenir au fonctionnement normal.

Les tubulures ne doivent pas être utilisées plus de 24 heures.