

Installation des attaches poignets et chevilles

RAPPEL !

- Toujours utiliser la ceinture abdominale lors de l'installation des attaches poignets et des attaches chevilles.
- Garder les ridelles de lit remontées en tout temps, le lit en position la plus basse et la cloche d'appel à portée de l'usager.
- Ne pas fixer plus de trois œillets dans une même tige de laiton.
- Toujours tirer sur les boutons noirs afin de s'assurer qu'ils soient bien enclenchés.
- Garder une clé magnétique près de l'usager mais hors de sa portée (Rendre disponible un ciseau en cas d'urgence).
- Retirer les bijoux, les souliers et les bas.

1-2



3



4



5a



5b



Installation des attaches poignets

- **Étape 1** : Placer à plat sur le lit l'attache poignet (courroie vers le côté extérieur du lit) et insérer une tige de laiton dans la pochette intérieure.
- **Étape 2** : Ajuster l'attache poignet autour du poignet à l'aide de la bande Velcro (laisser l'espace d'un doigt).
- **Étape 3** : Prendre l'extrémité de la courroie et l'insérer dans la boucle de métal en passant par-dessus le poignet.
- **Étape 4** : Ramener la courroie par-dessus le poignet vers l'extérieur du lit puis la fixer à l'aide d'un des œillets sur la tige de laiton. Verrouiller avec un bouton noir.
- **Étape 5** : Fixer l'attache poignet :
 - A) **Mobilité partielle** : Fixer le dernier œillet de la courroie de l'attache poignet sur la tige de laiton à la courroie principale de la ceinture abdominale.
 - B) **Mobilité réduite** : Insérer préalablement la courroie de l'attache poignet dans la ganse inférieure de la ceinture abdominale avant de la fixer à la courroie principale.

N.B. Répéter les mêmes étapes pour la 2e attache poignet.

NETTOYAGE :

- Revêtir l'équipement de protection individuel (EPI).
- Retirer, nettoyer et désinfecter les boutons noirs et les tiges en laiton avec des lingettes désinfectantes. (Ne pas immerger)
- En présence de souillures visibles, rincer la contention dans le lavabo de l'utilité souillée, l'essorer et la placer dans un sac de lingerie souillée.
- Laver à la machine à l'eau chaude savonneuse (maximum 95 °C). (Ne pas utiliser d'eau de Javel)
- Sécher à basse température ou à l'air ambiant.

Source : <http://msi.expertise-sante.com/fr>

Installation des attaches poignets et chevilles

1-2



3-4



5



6



7a



7b



Installation des attaches chevilles

- **Étape 1** : Déposer la courroie de raccordement à la hauteur des chevilles de l'utilisateur (ganses vers le pied du lit). Insérer une tige de laiton dans la pochette intérieure.
- **Étape 2** : Insérer la courroie dans l'une des fentes de chaque côté de la structure mobile du lit. Tirer fermement la courroie de raccordement (pour exercer une dépression du matelas). Fixer un des œillets sur la tige de laiton. Verrouiller avec un bouton noir.
- **Étape 3** : Placer à plat sur le lit l'attache cheville (courroie vers le côté extérieur du lit) et insérer une tige de laiton dans la pochette intérieure.
- **Étape 4** : Ajuster l'attache cheville autour de la cheville à l'aide de la bande Velcro (laisser l'espace d'un doigt).
- **Étape 5** : Prendre l'extrémité de la courroie et l'insérer dans la boucle de métal en passant par-dessus la cheville.
- **Étape 6** : Ramener la courroie par-dessus la cheville vers l'extérieur du lit puis la fixer à l'aide d'un des œillets sur la tige de laiton. Verrouiller avec un bouton noir.
- **Étape 7** : Fixer l'attache cheville :
 - A) **Mobilité partielle** : Fixer le dernier œillet de la courroie de l'attache cheville sur la tige de laiton de la courroie de raccordement.
 - B) **Mobilité réduite** : Insérer préalablement la courroie de l'attache cheville dans la gansse inférieure de la courroie de raccordement avant de la fixer.

N.B. Répéter les mêmes étapes pour la 2e attache cheville.