



CHOIX DU CONTENANT	UTILISATION VISÉE
Bac rouge Contenant rigide et hermétique résistant à la perforation avec couvercle étanche Identifié clairement CYTOTOXIQUE 	- Contenant (sac) ayant servi à recueillir le liquide de ponction pleural ou d'ascite ou d'urine. - Objets piquants et tranchants et cassables (seringues / aiguilles). - Entièrement du circuit fermé ayant servi à donner les agents antinéoplasiques (clinique externe d'hémo-oncologie).
Sac rouge en polyéthylène (plastique robuste) placé dans une boîte de carton ou sac jaune en identifiant le sac « cytotoxique » Doit résister aux fuites et à la rupture dans des conditions normales d'utilisation Identifié clairement CYTOTOXIQUE  	Les objets solides qui ne sont pas piquants, tranchants ou cassables. - Équipement de protection (ÉPI) - Les culottes d'incontinence - Pansement de plaie - Autre matériel jetable (alaise, piqué, etc.) - Objets mous comme les tubulures - Sac « Hygiène » avec liquide biologique
Contenant rigide avec un fond recouvert d'une matière absorbante Identifié clairement CYTOTOXIQUE	Tout liquide en excès (ex. : reste de médicaments dangereux) doit être placé dans un contenant rigide et hermétique scellé (ex. : pot avec couvercle).
Sac à linge régulier mise en double (identifié et déposer dans une zone prévue) Bleu ou rose  	Literie visiblement contaminée.
Sac à linge régulier	Literie non visiblement contaminée. Ne pas agiter la literie afin d'éviter la dispersion de particules.

Le terme « déchets cytotoxiques » désigne tout matériel qui entre en contact avec des G1 (agents antinéoplasiques) comme par ex. : matériel d'emballage, ÉPI, seringues, tubulures, sacs, matériel utilisé pour l'entretien des zones où sont manipulés des G1, matériel souillé ayant servi pour un déversement.

Consignes générales :

- Le contenant (bac ou sac) ne doit jamais être rempli à plus des ¾.
- Le couvercle des contenants doit rester fermé, sauf pour y déposer des déchets.
- On ne doit jamais y mettre les mains ni pousser pour comprimer les déchets.
- Le contenant ou le sac doit pouvoir être correctement scellé pour le transport.