

Norme harmonisée

Nomenclature des étiquettes des panneaux d'alarme incendie

Lors de la programmation finale, les étiquettes des dispositifs doivent être nommées le plus clairement possible. Par conséquent, afin d'éviter toute confusion lors d'alarme, la nomenclature suivante doit être appliquée :

Composante – Étage – Emplacement précis.

Voici des exemples d'appellation selon la norme harmonisée

Composante	Norme CISSMO : <i>Composante – Étage – Emplacement précis</i>
Détecteur de débit des gicleurs	Gicleurs – 2 ^e étage – corridor
Détecteur de chaleur	Chaleur – RDC – salle électrique 103
Détecteur de fumée	Fumée – 3 ^e étage – corridor près chambre 301 Fumée – 3 ^e étage – chambre 301
Détecteur de gaine	Ventilation – RDC – corridor aile A
Station manuelle	Station – 2 ^e étage – près chambre 204

IMPORTANT : Pour les installations ayant des numéros de chambre (ex. : CHSLD, hôpitaux, etc.), prioriser le numéro de chambre dans lors de la programmation. Pour les installations n'ayant pas de chambre, prioriser les numéros architecturaux (numéros des locaux).

