# FICHE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION-JEUX D'ENFANTS EN AUDIOLOGIE

## MATÉRIEL REQUIS

- ✓ Gants à usage unique
- ✓ Lingette de nettoyant-désinfectant
- ✓ Linge en microfibre avec une solution nettoyante-désinfectante

## SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE ENTRE USAGERS

S'assurer de l'intégrité de l'équipement, s'il y a lieu, aviser le gestionnaire si l'équipement n'est plus intact.

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres

**Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :**

1. Tous les morceaux un à un (intérieur et extérieur)
2. Le dessus et le dessous du bac de rangement

## SÉQUENCE CHRONOLOGIQUE APRÈS UTILISATION AUPRÈS D'UN USAGER SOUS PRÉCAUTIONS ADDITIONNELLES OU PÉRIODIQUE

Procéder à l'hygiène des mains
Mettre des gants propres


**Désinfecter les surfaces selon l'ordre suivant :**

1. Tous les morceaux un à un (intérieur et extérieur)
2. Le dessus et le dessous du bac de rangement
3. L'intérieur du bac de rangement

En présence de précautions additionnelles, se référer à l'affiche correspondante afin de choisir la technique et le matériel de désinfection appropriés.

## VISUEL




## FRÉQUENCE ET RESPONSABILITÉ

**FRÉQUENCE :**

- Entre les différents usagers
- Désinfection quotidienne selon l'utilisation: high touch & low touch

**RESPONSABILITÉ DE LA DÉSINFECTION :**

- L'utilisateur (ex : infirmière, PAB, médecin, professionnel, etc.)
- Les personnes désignées par le gestionnaire

HIGH TOUCH LOW TOUCH