



Douche oculaire

Modèle bouchon orange

1. Activer la douche;
2. Maintenir les paupières ouvertes avec le pouce et l'index;
3. Rincer les yeux pendant 15 minutes minimum;
4. Bouger les globes oculaires de haut en bas durant le rinçage afin de faire circuler l'eau sur toutes les parties de l'œil et sous la paupière;
5. Consulter un médecin.



Pour activer la douche, il faut simplement :



1. Ouvrir le robinet pour choisir le mode de fonctionnement;
2. Retirer les bouchons orange;
3. Ouvrir l'eau à la température désirée;
4. Tirez sur le bouchon pour activer le lavage oculaire (PULL).