

Installation : _____

Dossier : _____

Nom, Prénom : _____

Date de naissance : _____ ☐ F ☐ M
AAAA-MM-JJ

NAM : _____ Exp. _____
AAAA-MM

Nom de la mère : _____

RÉFECTION DU PANSEMENT THÉRAPIE PAR PRESSION NÉGATIVE (TPN)

Type de pompe (TPN) : _____ Localisation : _____

RETRAIT DU PANSEMENT	aaaa/mm/jj / hh:mm	aaaa/mm/jj / hh:mm	aaaa/mm/jj / hh:mm
NOMBRE DE PIÈCES RETIRÉES : Compresse, Mèche, Mousse (préciser le type de mousse) :			
NOMBRE DE PIÈCES D'INTERFACES RETIRÉES : Préciser le type :			
✓ si Photographie prise ou Schéma fait	☐ P ☐ S	☐ P ☐ S	☐ P ☐ S
RÉFECTION DU PANSEMENT			
PROTECTION PEAU ENVIRONNANTE : Pellicule transparente, Hydrocolloïde (mince), Autre (préciser) :			
NOMBRE DE PIÈCES D'INTERFACE INSÉRÉES Préciser le type :			
NOMBRE DE PIÈCES INSÉRÉES : Compresse, Mèche, Mousse (préciser le type de mousse) :			
PRESSIION : inscrire en mmHg	- mmHg	- mmHg	- mmHg
MODE : Continu, Intermittent (suction / pause)			
RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ : Faible, Moyenne, Élevée			
INSTILLATION : Solution Quantité/Durée/Fréquence	_____ ____/____/____	_____ ____/____/____	_____ ____/____/____
Technique utilisée : Standard, Pont, en Y, Autre (préciser) :			
✓ si ajout notes évolutives	☐	☐	☐
Initiales			

SCHÉMA		
Date : aaaa/mm/jj	Date : aaaa/mm/jj	Date : aaaa/mm/jj

CHANGEMENT DE RÉSERVOIR			
DATE ET HEURE	SIGNATURE, TITRE	DATE ET HEURE	SIGNATURE, TITRE
aaaa/mm/jj hh:mm		aaaa/mm/jj hh:mm	
aaaa/mm/jj hh:mm		aaaa/mm/jj hh:mm	
INITIALES	SIGNATURE, TITRE	INITIALES	SIGNATURE, TITRE

Nom :

Prénom :

Dossier :

RETRAIT DU PANSEMENT		aaaa/mm/jj / hh:mm	aaaa/mm/jj / hh:mm	aaaa/mm/jj / hh:mm
NOMBRE DE PIÈCES RETIRÉES : Compresse, Mèche, Mousse (<i>préciser le type de mousse</i>) :				
NOMBRE DE PIÈCES D'INTERFACES RETIRÉES : <i>Préciser le type :</i>				
✓ si Photographie prise ou Schéma fait		☐ P ☐ S	☐ P ☐ S	☐ P ☐ S
RÉFECTION DU PANSEMENT				
PROTECTION PEAU ENVIRONNANTE : Pellicule transparente, Hydrocolloïde (mince), Autre (<i>préciser</i>) :				
NOMBRE DE PIÈCES D'INTERFACE INSÉRÉES <i>Préciser le type :</i>				
NOMBRE DE PIÈCES INSÉRÉES : Compresse, Mèche, Mousse (<i>préciser le type de mousse</i>) :				
PRESSIION : inscrire en mmHg		- mmHg	- mmHg	- mmHg
MODE : Continu, Intermittent (suction / pause)				
RÉGLAGE DE L'INTENSITÉ : Faible, Moyenne, Élevée				
INSTILLATION : Solution Quantité/Durée/Fréquence		_____ ____ / ____ / ____	_____ ____ / ____ / ____	_____ ____ / ____ / ____
Technique utilisée : Standard, Pont, en Y, Autre (<i>préciser</i>) :				
✓ si ajout notes évolutives		☐	☐	☐
Initiales				

SCHÉMA		
Date : aaaa/mm/jj	Date : aaaa/mm/jj	Date : aaaa/mm/jj

CHANGEMENT DE RÉSERVOIR			
DATE ET HEURE	SIGNATURE, TITRE	DATE ET HEURE	SIGNATURE, TITRE
aaaa/mm/jj hh:mm		aaaa/mm/jj hh:mm	
aaaa/mm/jj hh:mm		aaaa/mm/jj hh:mm	

INITIALES	SIGNATURE, TITRE	INITIALES	SIGNATURE, TITRE